

単三電池 × 3 本（別売）

付属品：(DC 端子) USB ケーブル 1 本

■ 使用方法 ■

- USB 電源または単三電池 3 本（別売）を使用して下さい。
- USB 電源使用の際は、本体側面の穴に付属のケーブルを差し込んで下さい。
- 電池を使用の際は、本体底面の電池ボックスに単三電池（アルカリ電池）を 3 本セットして下さい。（充電式電池は使用しないで下さい。）
- 底面のスライドスイッチで電源の ON/OFF ができます。
スイッチを ON にすると点灯します。
ON には 2 種類あり、【点灯のみ】と【点灯 + 音楽付き】を選択できます。
※モーターを使用している為、液体を攪拌する時に回転音がします。
※音楽のボリューム調整はできません。
※液体の中でラメが回らない時はスイッチの ON/OFF を何度か繰り返して下さい。
- 本品は充電できません。
- 充電式電池（ニカド等）は絶対に使用しないで下さい。
- USB 電源を使用する場合は必ず電池を抜いて下さい。
- USB 電源を使用する場合は定格出力 500mA ~ 1A の AC アダプタ等を使用して下さい。
- USB 電源を使用する場合は付属の USB ケーブル（専用）を使用して下さい。
- USB ハブを使用すると十分な電力が得られない場合があります。
- 使用しない場合はケーブルを抜いて下さい。
- 電池を使用する場合は+（プラスマイナス）を正しくセットして、古い電池と新しい電池、他の種類の電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 長時間使用しない場合は液漏れを防ぐ為、電池を抜いて下さい。
- 万が一、電池から漏れた液体が目に入った場合は直ぐに水で洗い医師に相談して下さい。また、皮膚や服についた場合は水で洗って下さい。
- 電池の交換は必ず大人（保護者）の方が行って下さい。

⚠ 注意

安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
お読みになられた後も、大切に保管してください。

- 対象年齢：14 歳以上
- 本品は室内用です。
- 本品は装飾品です。玩具ではありません。
- 小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管して下さい。
- 火気や高温となるものに近づけないで下さい。
- 水濡れする場所、湿気の多い場所で使用・保管しないで下さい。
- 高いところや不安定な場所で使用しないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や窓の近くに置かないで下さい。
- 液体が凍結することがあります。氷点下以下になる場所に置かないで下さい。
- 乱暴な取扱いはしないで下さい。
- 時間が経つと液体の減少や濁り、気泡等が発生することがあります。
- 亀裂が入った場合や液漏れした場合は直ちに使用を中止して下さい。
- 液体が人体や衣服に付着した場合は水で洗い流して下さい。
万一飲み込んだり目に入った場合は直ちに医師に相談して下さい。
- 液体が家具や床等に付着した場合は雑巾等で拭き取って下さい。
- 改造・分解は絶対にしないで下さい。
- 接続機器に故障が生じた場合は、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- 機器が発熱・発煙・異音等した場合は、すぐにスイッチを OFF にして使用を中止して下さい。
- ハンドルがついている商品に関しては、ハンドルは装飾パーツです。
吊るす・ぶら下げるなどは破損の原因となりますのでお止めください。

MADE IN CHINA

輸入元：南貿易株式会社