

取扱説明書 STAND WORKER LED PENDANT LIGHT STRAIGHT

お客様の安全のためにご使用前に必ずお読みください

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるように大切に保管してください。

■はじめに

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末永くご利用頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よくご理解いただいた上で正しくご使用下さい。

SAFETY INFORMATION

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が生じる事が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

このマークは、してはいけないことを表わしています。

このマークは、気をつける必要があることを表わしています。

この取扱説明書のマークについて

警告

器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

■器具落下によるケガの原因になります。■

器具を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■

点灯中及び消灯直後は器具が高温になっていますので素手で触らないでください。

■やけどの原因になります。■

この器具は非防水です。湿気が多い場所や水のかかる場所、屋外（風呂場、テラス等）ではご使用になれません。

■火災、感電、絶縁不良の原因になります。■

器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。また燃えやすいもの（カーテン等）の近くで使用しないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■

器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

■火災、感電、絶縁不良の原因になります。■

注意

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

器具の着脱、取付けは両手で静かに扱い、確실히行ってください。

器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください。

電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、器具表面にコードが触れないようにしてください。

器具に着色等をしないでください。

器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。

器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。

器具から煙が出たり変な臭いがしたときは速やかに電源を切って販売店もしくは弊社までご相談ください。

ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

くお手入れ方法

必ず電源を切ってから行ってください。

安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行い、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用せずに販売店、電気店にご相談ください。

器具が汚れた場合は柔らかい布または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭きとってください。

シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたらないでください。変質、故障の原因になります。

器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、サビの原因になります。

●天井の配線器具を確認してください。

△ いずれの器具もついてない場合は、電気工事店に依頼して取付けてください。

埋込ローゼット

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

△調光器は使用できません。

調光機能を使用しなくても、調光機能付の壁スイッチに接続して使用することはできません。

部品図

LEDを直視しないでください。目に悪影響を及ぼす場合があります。

点灯中、消灯直後はLED及びその周辺が熱くなりますので触らないでください。

アダプター

コネクタ

リモコン

単四乾電池

固定用リング

固定用ボルト

シーリングボックス

ピン

シーリングボックス固定ネジ

灯具

組み立て方

1. シーリングボックス固定用ネジ(4つ)を全て取り外して下さい。

シーリングボックス

固定用ネジ(4つ)を取り外す。

シーリングボックスの内部にある固定用リングを取り出します。

シーリングボックス

取り出す

固定用リング

2. 取り付ける際には必ず壁面スイッチの電源をオフにしてください。天井の配線器具にアダプターを固定してください。

配線器具

右に回す

3. コネクタを固定用リングの真ん中を通らせ、固定用リングを押し上げます。本体に付属しているコネクタとアダプターのコネクタを取付けて下さい。コネクタ取付後に、固定用ボルトをシーリングボックスの穴を通してください。

本体コネクタ

ワンタッチアダプター側コネクタ

配線を金具の真ん中の穴に通し金具を押し上げる

固定用リング

天井

固定用ボルト

シーリングボックスを天井側へ押し上げます

4. 取り外していた4つのシーリングボックス固定用ネジをしっかりと固定用ボルトに締め付けて確実に固定します。

固定用ボルト

シーリングボックス

固定用ネジ

しっかりと取り付ける

高さ調節について

【短くする】

ワイヤー調節金具にワイヤーを押し込むように中にいれます。

ワイヤー調節金具

【長くする】

ワイヤー調節金具のピンを押しながらワイヤーを引き出します。

ピンを押しながら

調節後は、ワイヤー調節金具のピンが確実に出て、ワイヤーがしっかりと固定されていることを確認してください。

ピン

【コードを収納する】

シーリングボックスから出ているコードを引き出して長さを調節します。

ネジ

長さの調節をする際は、コードを固定しているネジをマイナスドライバーで緩めて調節を行ってください。コードの収納ができた後再度ネジを締めてください。

シーリングボックス内にあるコードハンガーから出ているコードも引き出してください。

注意

コードを調節する際には、ワイヤーに対してコードを緩かに長めにし、コードに力がかからないようにして下さい。

5. シーリングボックスが確実に閉まり、本製品が固定されましたらお部屋のスイッチを入れ、点灯を確認して下さい。

ON!

6. リモコン送信機の操作方法※単四乾電池2本の方向にご注意ください。

消灯ボタン

点灯ボタン

調光ボタン(明るくする)

調光ボタン(暗くする)

全灯ボタン

調光ボタン(暗くする)

調光ボタン(明るくする)

常夜灯ボタン

△ 事故防止の為、各部品が確実に接続されているか、再度点検の上ご使用ください。