この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。ご使用前に注意事項をよく読み、 正しい方法でご使用ください。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

ゴールディ ツリー 60

# GOLDY TREE 60 品番: AOL-669

### 【仕様】

光 源 LED (520個)

入力電圧 AC100V 50Hz/60Hz

消費電力 6W

サ イ ズ H60× ø 33cm (最大)

ベース径 *φ*12 cm コード長 3M

動作温度 -10℃~40℃

※ご使用環境により、お使いいただけない場合がございます。

仕 様 簡易防滴仕様(IP44)

※水の中や雨(水)がかかる場所ではご使用出来ません。



商品の特長により形・風合いなどに個体差があり、カタログ掲載写真や 展示品等とは、異なる場合がございます。


### 【ご使用方法】

①納品時は、枝や先端のLEDが閉じた状態になっております。 お好みの形に開いてご使用ください。

※無理に開いたり、引っ張たりしないでください。

※枝やLEDの部分に重い装飾等はおやめください。転倒・落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。

②本体をベースの軸に差し込んで、固定ネジ をベースの軸に当たるまで、時計回りにま わして固定してください。




②接続部分のキャップを取り外してジャックがしっかり差し込まれているか確認してください。





③ジャックがしっかりと差し込まれていることを確認したらキャップを 最後まで回して取り付けてください。






※完全防水ではありません。(防水/防塵: I P 4 4) 水の中や、水がかかる場所でのご使用はおやめください。

④スイッチはありません。電源プラグの抜き差しで点灯をさせます。

### 【お手入れについて】 ※必ず電源を切って行ってください。

- ○安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。 不具合がありましたら、そのまま使用せずご購入店・販売店に修理を 依頼してください。
- ○シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたり しないでください。
- ○故障や寿命等により点灯しなくなった場合、何らかの不具合が考えられますのでそのまま使用せずご購入店・販売店に修理を依頼してください。

# Another Garden



### 【ご使用上の注意点】

- ○本器具は国内専用です。日本以外では使用しないでください。
- ○LEDや電源部はお客様にて交換することが出来ません。故障や器具 の寿命等により点灯しなくなった場合は修理となります。器具を分解 ・改造することはおやめください。感電や火災の恐れがあります。
- ○器具は安定した場所でご使用ください。置き場が不安定ですと器具 の転倒・落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の 原因となります。
- ○本器具は簡易防滴仕様です。水の中や水がかかる場所では、使用しないでください。
- ○指定・表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。
- ○器具の周囲温度が40℃を超える場所でのご使用は、熱の影響で寿命が短くなりますので、使用しないでください。
- ○ご使用中、A C アダプタや電源コードが温かくなる場合がありますが 異常ではありません。
- A Cアダプタのコンセントプラグに異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。
- ○お子様が器具で遊ばないようご注意ください。思わぬケガや、家財の 損傷、破損や故障の原因となります。
- ○火気の近くでは使用しないでください。

### 【お問い合せ先】

本書の品番を確認の上、お手元にお買上年月日、販売店が記 載された販売証明書をご用意いただき販売店へご連絡ください。

### 

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830 TEL:04-7191-5088 FAX:04-7191-7774 https://swanlighting.jp/(HPからも可能)

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

過熱し、火災・故障の原因となります。

※ご使用の前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この取扱説明書及び製品表示では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人への危害や財産損害 を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能

性が想定される内容を示しています。

表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定さ





さわっては いけない



 $\bigcirc \bigcirc \cup \top$ ください

れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。






水場で 使わない



電源プラグ を抜く

### 【使用上の注意について】

【保護者の皆さまへ】お子様がご使用になる場合、安全にご使用いただくため、必ず保護者の方がお子様に付き添い 取扱説明書の内容を説明してご使用ください。



本器具は日本国内交流100V専用です。海外では使用できません。

光源部を人や動物の目に直接当てないでください。光を見続けると 視力低下や失明の恐れがあります。

温泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁隣 接地、塩素を使用するプールでは、使用しないでください。器具の

故障、火災、感電の原因となります。

激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所 では使用しないでください。器具の故障、破損の原因となります。

器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所では 使用しないでください。器具の故障、火災、感電の原因となります。 (これに相当する場所で使用する場合は雪、氷の除去を行う必要が あります。)

器具を密閉した空間に設置しないでください。器具の短寿命の原因 となります。

強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。器具の落下 の原因となり、故障、破損に繋がります。

本器具のすきまに金属類(針金など)を絶対に差し込まないでください。 感電の危険があります。

分解や改造は行わないでください。発熱、発火、破裂、故障、感電、液漏 れの原因となります。

コードを無理に引っ張ったり、曲げたり、重い物を上に乗せたりしない でください。またコードの抜き差しの際には必ずコネクタ部分を持って おこなってください。

幼児の手の届かない所で、使用・保管してください。

【お手入れについて】 ※必ず電源を切って行ってください。

- ○安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。不具合がありましたら、そのまま使用せずご購入店・販売店に修理を 依頼してください。
- ○シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ○故障や寿命等により点灯しなくなった場合、何らかの不具合が考えられますのでそのまま使用せずご購入店・販売店に 修理を依頼してください。

## 【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせて いただきます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、 お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による 故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費 用はお客様ご負担でお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、 お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

### 【アフターサービスについて】

器具の寿命等により点灯しなくなった場合や、その他の故障についてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ 送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、器具を拝見させていただいてからとなります ので、まずは製品名と故障内容をご確認の上、お問い合わせください。

### □保証書

品番 AOL-669

### 保証期間(ご購入日より一年間)

販売店名•所在地•電話番号

販 売 店

> ※ご購入店様が記入をされるか、販売証明書を添付してください。 それ以外のものは無効(保証対象外)となります。

お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切 さい。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手 数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

### □無償修理保証範囲

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に 故障した場合は、無償修理させて頂きます。
- 2. 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販 売店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 3. 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。 (弊社からの返送料は弊社負担)
- 4. 本書は日本国内のみにて有効です。
- 5. 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
- (イ)過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があ ると考えられる故障又は破損。
- (ロ)火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因 による故障又は破損。
- (ハ)通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。(業務用用途に使用、車両・ 船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
- 6. 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問 い合わせください。