



BELLWOOD Bar / Serving Cart


## ベルウッド サービングカート 取扱説明書


この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。


く付属品>※組み立て前に全ての部品が揃っているかご確認ください 0 a 0 **x2 x2 x2** X18 + 予備 0 0 **(3**) **G** G (b) 6 0 **x2 x2 x1 x2 x2** X16 +予備 **x4** 











## 【注意事項】

- 1棚の耐荷重以上のものは置かないでください。転倒や破損などで怪我の恐れがあります。
- お子様が製品で遊ばないように十分注意してください。
- カートの上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- 平らな安定した場所でご使用ください。
- ストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- フローリングで使用する際は傷つけるおそれがあるためクッション材等の使用をお勧めします。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ◆本製品に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- ●硬い物、尖った物、ザラついた物で擦らないでください。
- ●水に濡れたものを長時間置かないでください。
- 定期的にネジのゆるみが無いか、ご確認の上、緩んでいる場合は締め直してください。
- 動を載せる際は、均等に載せてください。
- 用途以外での使用はしないでください。破損してケガをする恐れがあります。
- ◆本製品を移動するときは必ず本体後ろを持ち上げて移動してください。 引きずると脚部に無理な力がかかり、怪我や破損の原因となります。
- ●本製品を移動するときに持ち手を上げると天板が傾きます。置いているものが倒れないよう、ご注意ください。
- 動いものを載せて移動しないでください。
- 直射日光の当たる場所や屋外で使用すると、色落ちや変色する場合があります。

## 【お手入れ方法】

(3)

- 乾いたやわらかい布でから拭きしてください。汚れが付いた場合は、 薄めた中性洗剤で拭きとり、水拭きした後に乾いた布でから拭きしてください。
- サビや変色の原因になりますので、ベンジン、シンナーなど溶剤の で使用はおやめください。

【材質】 天板:スチール(ポリウレタン塗装) フレーム:天然木(ブナ)

【外形寸法】W50×D40×H80cm

【重量】7.1kg

【耐荷重】1棚12.5kg

【輸入発売元】(株)アントレックス 東京都新宿区新宿2-19-1 www.umbrajapan.jp by ENTREX. PrintData01182022