



ベルウッド 3シェルフスタンド 取扱説明書

<付属品>




この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。


1 作業をする時は汚れても良い布等を敷いてから組み立てを行ってください。




2




3 壁へ固定する場合はG～Jのパーツを使用してください。石膏ボード等、脆弱な壁へ取り付けの際はGのアンカービスを使用してください。



d IをHのネジを使用して本体2箇所へ固定します。



e IのパーツへJの留め具を通して固定してください。



— 品質表示 —
【外形寸法】 W72 × D25 × H90cm
【甲板の表面材】 天板:MDF(ポリウレタン塗装)
フレーム:天然木(ユーカリ、アッシュウッド)
【耐荷重】 1棚あたり13kgまで
【原産国】 中国

【注意事項】

- 平らな安定した場所でご使用ください。
- ストープなどの熱源のそばに放置しないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。
- 本製品に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- ゴラついた物で擦らないでください。
- 本製品を踏み台代わりに使用しないでください。
- 水に濡れたものを長時間置かないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器などの熱いものは直接置かないでください。
- 定期的にネジのゆるみがないか、ご確認の上、締め直してください。
- 本製品を移動するときは必ず持ち上げて移動してください。
引きずると脚部に無理な力がかかり、怪我や破損の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や屋外で使用すると、色落ちや変色場合があります。
- フローリングで使用する際は傷つけるおそれがあるためクッション材等の使用をお勧めします。