




この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ず、この説明書をよくお読みの上、正しく組み立てていただきますようお願いいたします。
本紙は大切に保管していただき時々読み返してご使用ください。

- 部品の確認・・・組み立ての前に部品の名前と部品数が揃っているかを確認してください。
- 組立場所・・・・・・平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は薄い毛布等を敷いてください。
- 組立のご注意・・・手袋をはめると安全に作業ができます。
二人以上で作業を行ってください。
- ご使用上の注意・・・●乱暴な取り扱いや用途以外に使用しないでください。
●傾斜面や段差のある所では使用しないでください。
●部品が緩んだまま使用しないでください。

完成図



組立順序 組立て前にご確認ください。


部品表

- ①天板×1 ②脚×2 ③貫フレーム×1
④装飾ボルト×2 ⑤ボルト×6
⑥ワッシャー×8 ⑦スプリングワッシャー×8

※付属工具：六角レンチ

②脚と③貫フレームを図のように④装飾ボルト⑥ワッシャー⑦スプリングワッシャーで組付け、裏返した①天板に⑤ボルト⑥ワッシャー⑦スプリングワッシャーで組付けてください。

その後、全てのボルトをしっかりと組付け、脚フレームに負荷がかからないように本体をゆっくりと起こしてください。
※床面の状況により、がたつきが発生する場合は②脚裏のアジャスターで調整してください。



天然木・天然木突き板製品の注意点

製品は直射日光の当たるところ、冷暖房器のそばなど温度差の激しいところ、湿気の多いところには設置しないでください。色あせや割れなどが生じる原因になります。

天板・棚板には直接熱いものや濡れたものを置かないでください。反りや変色、割れなどが生じる原因になります。
天板・棚板には濡れたままの食器を直接置かないでください。輪ジミの原因になります。

木製家具をお買い求め頂いたお客様へ

この度は SIEVE の木製家具をご購入頂き、誠にありがとうございます。

- 木製品は天然木を使用しておりますので、製品ごとに色や木目にバラつきがございます。素材の自然な風合いを活かした仕上げになっておりますので、塗装後の仕上がりにも若干の色差が生まれることがございます。
- 製品をご使用になられるお部屋の照明の色や明るさによっても、製品の色が変化して見えることがございます。