




この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。


〈付属品〉




〈用意するもの〉




C2にC1をはめた状態で、壁の取り付けたい場所に水平器で水平を確認した上で、C1のフチをエンピツで壁に印付けます。




本体を床に置いて、C2からC1を外します。





先程1.で壁に印を付けた場所にC2を合わせて、真ん中の穴を開ける部分に印付けます。




ドリルで穴を開けます。(32mm程度)




穴をあけた場所にB のアンカービス、C の取り付け器具、A のネジの順に取り付けます。
※C の取り付け器具は十字に取り付けます。(×にならないよう注意する)



ねじ止めた器具に、C2 のシェルフを合わせます。



シェルフをネジで固定します。
シェルフのネジ穴と取り付け器具を合わせてねじ止めをします。



※同様に取り付けを行います。

- 【注意事項】
- 重いもの・カメラ・時計などの壊れ物や貴重品は入れないでください。
 - 取付け面によっては、目安となる耐荷重を保持できない場合がありますのでご注意ください。
 - 火のそばで使用しないでください。
 - 外した時に、跡が残ってもさしつかえのない所に付けてください。
 - 荷重に耐えられない場合がありますので、使用目的以外の用途には使用しないでください。
 - 商品の下に物は置かないでください。
 - ストープなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
 - 本製品に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
 - 濡れた手で本製品に触らないでください。
 - ゴザついた物で擦らないでください。
 - 水に濡れたものを長時間置かないでください。
 - 加熱した鍋、湯沸かし器などの熱いものは直接置かないでください。
 - 定期的にネジのゆるみがないか、ご確認の上、締め直してください。
 - 石膏ボード等の脆弱な壁へは取り付けないでください。

— 品質表示 —

【外形寸法】 W15xD62xH47cm
【甲板の表面材】 天然木 (ラバーウッド、ブナ材)
【耐荷重】 全体 6.8kg まで 【原産国】 中国

【お問い合わせ先】 support@entrex.co.jp

本取扱説明書の内容や、本製品をお使いの上でご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店または上記カスタマーケアまでお問い合わせください。

【輸入発売元】 (株) アントレックス 東京都新宿区新宿 2-19-1
www.umbrajapan.jp

